

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN CHAUFFEURS



ALGEMEEN

De veiligheidsregels en het circulatie-/evacuatieplan worden na registratie aan de chauffeur overhandigd.

De contactpersonen van het Customer Service Center Balchem NV zijn:

- Vanessa Pauwels – Supervisor Customer Service Center & ADR-Veiligheidsadviseur
tel. 02/257.88.42
- Boris Burton – Supervisor Operaties
tel. 02/257.88.46
- Algemeen nummer
tel. 02/251.60.87

REGISTRATIE

Bij aankomst moeten alle chauffeurs zich registreren (aanmeldingsdocument). De identificatie van de chauffeurs gebeurt door het tonen van het ADR-paspoort of de identiteitskaart met foto. Het ADR-paspoort of de identiteitskaart wordt bewaard bij de afdeling Customer Service Center.

VERKEERSREGELS

De motor van het voertuig moet zo snel mogelijk worden afgezet zodra de bestemming is bereikt. Het is niet toegestaan de motor te starten in geval van nood (bijvoorbeeld bij het vrijkomen van brandbare gassen).

De maximaal toegestane snelheid op het terrein is 10 km/u (6 mph). Wij wijzen erop dat de snelheid regelmatig wordt gecontroleerd. Bij niet-naleving van de verkeersregels heeft Balchem NV het recht de chauffeur weg te sturen. Alle daarmee samenhangende kosten en juridische gevolgen worden niet aanvaard door Balchem NV. Meerijden met heftrucks is strikt verboden.

De vluchtwegen mogen niet door obstakels worden geblokkeerd. De looproutes moeten zoveel mogelijk vrijgehouden worden. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, moet er eerst overleg plaatsvinden.

Om een veilige verkeerscirculatie te garanderen moeten de rijrichtingen (gele pijlen/lijnen op de grond + verkeerssignalen) worden gerespecteerd. De gearceerde zones met gele lijnen (bijv. toegang voor de brandweer) moeten altijd vrijgehouden worden.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN CHAUFFEURS

LADEN/LOSSEN

Chauffeurs moeten tijdens het laden/lossen in de buurt van hun voertuig blijven. Tijdens de lunch of werkpauzes moeten de chauffeurs de operator begeleiden naar het hoofdkantoor: “ontvangst chauffeurs”.

EVACUATIE

Het evacuatiealarm mag ALLEEN worden geactiveerd door PERSONEEL VAN BALCHEM NV. Indien men een ongeval waarneemt, moet men zich onmiddellijk wenden tot een medewerker van Balchem NV. Iedereen moet zich samen met de contactpersoon naar het centrale verzamelpunt begeven (= refter in het administratiegebouw). Niemand mag de refter verlaten totdat de situatie door de evacuatieleider van Balchem NV veilig is verklaard.

ROKEN

Roken is niet toegestaan op het terrein en in het administratiegebouw.

SANITAIR

De sanitaire voorzieningen voor bezoekers bevinden zich in het administratiegebouw.

MOBIELE TELEFOONS

Mobiele telefoons zijn niet toegestaan in open lucht. Indien nodig mag de telefoon in de vrachtwagen worden gebruikt.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSUITRUSTING (PPE)

Iedereen moet op het terrein een fluorescerend vest, veiligheidsschoenen en een veiligheidsbril dragen.

ADR-UITRUSTING

De uitrusting moet voldoen aan de ADR-wetgeving. Het laadpersoneel heeft het recht de ADR-uitrusting te controleren. Indien deze niet aan de ADR-wetgeving voldoet, worden er geen gevaarlijke goederen verzonden. De vrachtwagen moet uitgerust zijn met voldoende spanbanden en antislipmatten. Het laden kan worden geweigerd indien de lading niet voldoende kan worden vastgezet.

MILIEU

Voorkom bodem-, lucht- en waterverontreiniging. Eventueel afval moet op een correcte en legale manier worden afgevoerd. Voor huishoudelijk afval gebruikt u de groene afvalbakken.
